

防災行政情報告知放送端末機の注意事項



注意1：電源灯（緑色）

通常は点灯しています。
電池がなくなると点滅しますので、電池の交換が必要となります。

注意2：一般放送灯（黄色）

点滅していると、告知放送が聞こえなくなります。

注意3：告知再生スイッチ（緑色）

告知放送が聞こえなくなりましたら、スイッチを長く押し（約5秒）てください。黄色に点灯しないと故障です。

注意4：多機能表示灯（緑色）

数字が表示されている時は、告知放送が聞こえづらくなります。
ラジオスイッチを長く押す（約2秒）と表示が消えます。

○電池フタ
単3アルカリ電池
4本使用します

△ 注意
① アダプタをコンセントから抜かないでください
電圧が消費し、告知放送が聞こえなくなります
② 故障時は電池交換をしてください
そのまま長時間放置すると液漏れする恐れがあります
・電源灯（緑色）が点滅した時
・電池を入れて1年が経過した時
③ 新品の単3アルカリ電池4本を使用して下さい

世帯管理ID

光ファイバケーブル・防災行政情報告知放送端末機・かねやまネットテレビのご相談は、役場
総務課までご連絡ください。

（電話：54-5111）